

# P320 の文字入力のキー操作

2016/04/03

## P320 両手で交互打鍵のできるマトリックス型キー配列

Nexus7, Androidタブレット用, Windowsタブレット端末用

高速の日本語入力が可能



P320 簡単片手キーボードの文字入力のキー操作を一覧に示します。

●全角ひらかな(日本語入力)

モードランプは、状態、は、色点灯状態、は、点灯状態を示す。モードランプは

イッチと  (Num A) で切替ます。パソコンの入力モードは「ローマ字かな漢字変換」として下さい。

(※PCの入力モードを「ひらかな入力」にしておく)

入力文字	モードキー	キー操作
あ		
い		
う		
え		
お		
か		 
き		 
く		 
け		 
こ		 
さ		 
し		 
す		 
せ		 
そ		 

入力文字	モードキー	キー操作
た		 
ち		 
つ		 
て		 
と		 
な		 
に		 
ぬ		 
ね		 
の		 
は		 
ひ		 
ふ		 
へ		 
ほ		 

入力文字	モードキー	キー操作
ま		 
み		 
む		 
め		 
も		 
や		 
ゆ		 
よ		 
ら		 
り		 
る		 
れ		 
ろ		 
わ		 
を		 
ん		 
が		 
ぎ		 
ぐ		 

入力文字	モードキー	キー操作
げ		 
ご		 
ざ		 
じ		 
ず		 
ぜ		 
ぞ		 
だ		 
ぢ		 
づ		 
で		 
ど		 
ば		 
び		 
ぶ		 
べ		 
ぼ		 

入力文字	モードキー	キー操作
ぱ		 
ぴ		 
ぷ		 
ぺ		 
ぽ		 
きや		  
きゆ		  
きよ		  
ぎや		  
ぎゆ		  
ぎよ		  
しゃ		  
しゆ		  
しよ		  
じゃ	     	
じゆ	     	
じよ	     	
ちゃ		  
ちゆ		  

入力文字	モードキー	キー操作
ちよ		  
にや		  
にゆ		  
によ		  
ひや		  
ひゆ		  
ひよ		  
びや		  
びゆ		  
びよ		  
ぴや		  
ぴゆ		  
ぴよ		  
みや		  
みゆ		  
みよ		  
りや		  
りゆ		  
りよ		  

●小さい文字の入力

と の切替は  を押す → 替わらなければ更に  を押す。

入力文字	モードキー	キー操作
あ	 → 	     
い	 → 	    
う	 → 	    
え	 → 	    
お	 → 	    

入力文字	モードキー／キー操作
つ	 →       
や	 →         
ゆ	 →       
よ	 →         

促音の入力例

入力文字	モードキー	キー操作
いっぽん		     
とっさ		    


●漢字かな文に変換

上記ひらかな文字列の入力の直後  (変換ボタン) を押して変換し、良ければ  で確定する。

●全角カタカナ入力

上記の「ひらかな」を入力して、  (カタカナ変換) を押してカタカナ変換する。

(例)



●半角カタカナ入力

全角のひらかなを入力し、  を押して表示される候補の中から該当の「半角カタカナ」を選択する。

●全角記号の入力(日本語用)

入力文字	モードキー／キー操作
、	
o	

入力文字	モードキー／キー操作
「	
」	
・(中点)	

は Mode ランプが無点灯状態

は変換・確定するの操作

●半角アルファベット(小文字)の入力 (※PCの入力モードを「直接入力」にしておく)

文字	モードキー／キー操作
a	
b	
c	(※PCの入力モードを「ひらかな入力」に)
d	
e	
f	(※PCの入力モードを「ひらかな入力」に)
g	
h	
i	
j	(※PCの入力モードを「ひらかな入力」に)
k	
l	
m	

文字	モードキー／キー操作
n	
o	
p	
q	(※PCの入力モードを「ひらかな入力」に)
r	
s	
t	
u	
v	(※PCの入力モードを「ひらかな入力」に)
w	
x	(※PCの入力モードを「ひらかな入力」に)
y	
z	

●半角数字、半角小文字の入力 (※PCの入力モードを「直接入力」にしておく)

文字	モードキー／キー操作
1	Mode → 1E
2	Mode → 2Wf
3	Mode → 3N PgDn
4	Mode → 4U
5	Mode → 5Rj
?	(※PCの入力モードを「ひらがな入力」に) 6T? L SP Enter
/	Mode → /Mv
.	Mode → .HX Del -

文字	モードキー／キー操作
6	Mode → 6T:
7	Mode → 7I Home /
8	Mode → 8Yq
9	Mode → 9S: PgUp (
0	Mode → 0O Ins
+	Mode → +D+
-	Mode → -Z

●半角記号の入力(辞書利用) (※PCの入力モードを「ひらがな入力」にしておく)

文字	モードキー／キー操作
=	Mode → F10 P F10 P Mv L SP Enter
(	Mode → 6T: F10 P F10 P L SP Enter
¥	Mode → F10 P < K Y F10 P L SP Enter
‘	Mode → 9S: PgUp ( F10 P F10 P L SP Enter
;	Mode → F10 P 9S: PgUp ( L SP Enter
“	Mode → 8Yq F10 P F10 P L SP Enter
{	Mode → F10 P F10 P 9S: PgUp ( L SP Enter
<	Mode → < K Y F10 P L SP Enter
[	Mode → < G / s F10 P F10 P L SP Enter
@	Mode → 6T: F10 P L SP Enter

文字	モードキー／キー操作
!	Mode → Mv F10 P F10 P L SP Enter
)	Mode → .HX Del ) F10 P F10 P L SP Enter
%	Mode → 0O Bc F10 P F10 P L SP Enter
\$	Mode → 2Wf F10 P F10 P L SP Enter
:	Mode → F10 P 6T: L SP Enter
’	Mode → 9S: PgUp ( F10 P F10 P L SP Enter
}	Mode → F10 P F10 P -Z  L SP Enter
>	Mode → 9S: PgUp ( F10 P L SP Enter
]	Mode → -Z  F10 P F10 P L SP Enter
.	Mode → 9S: PgUp ( L SP Enter

●半角記号の入力2(辞書利用) (※PCの入力モードを「ひらがな入力」にしておく)

文字	モードキー／キー操作	文字	モードキー／キー操作
-	Mode → F10 P → F10 P → 5 R j → L SP → Enter	~	Mode → F10 P → F10 P → < K y → L SP → Enter
^	Mode → F10 P → F10 P → < K y → L SP → Enter		Mode → F10 P → F10 P → > B G / s → L SP → Enter

●大文字全角アルファベット、記号文字の入力(※PCの入力モードを「全角英数」にしておく)

文字	モードキー／キー操作	文字	モードキー／キー操作
A	Mode → A → Mode → F9 F9 → Enter	N	Mode → 3 N PgDn → Mode → F9 F9 → Enter
B	Mode → 00 Bc → Mode → F9 F9 → Enter	O	Mode → 00 Ins → Mode → F9 F9 → Enter
C	(※PCの入力モードを「ひらがな入力」に) 00 Bc → F9 F9 → Enter	P	Mode → F10 P → Mode → F9 F9 → Enter
D	Mode → ? D → Mode → F9 F9 → Enter	Q	(※PCの入力モードを「ひらがな入力」に) 8 Y q → F9 F9 → Enter
E	Mode → 1 E → Mode → F9 F9 → Enter	R	Mode → 5 R j → Mode → F9 F9 → Enter
F	(※PCの入力モードを「ひらがな入力」に) 2 W f → F9 F9 → Enter	S	Mode → 9 S PgUp/PgDn → Mode → F9 F9 → Enter
G	Mode → > B G / ! → Mode → F9 F9 → Enter	T	Mode → 6 T ? → Mode → F9 F9 → Enter
H	Mode → - H x Del - / → Mode → F9 F9 → Enter	U	Mode → 4 U → Mode → F9 F9 → Enter
I	Mode → 7 I Home → Mode → F9 F9 → Enter	V	(※PCの入力モードを「ひらがな入力」に) / M v → F9 F9 → Enter
J	(※PCの入力モードを「ひらがな入力」に) 5 R j → F9 F9 → Enter	W	Mode → 2 W f → Mode → F9 F9 → Enter
K	Mode → < K y → Mode → F9 F9 → Enter	X	(※PCの入力モードを「ひらがな入力」に) - H x Del - / → F9 F9 → Enter
L	Mode → L SP → Mode → F9 F9 → Enter	Y	Mode → 8 Y q → Mode → F9 F9 → Enter
M	Mode → / M v → Mode → F9 F9 → Enter	Z	Mode → - Z c → Mode → F9 F9 → Enter

●小文字全角アルファベット、記号文字の入力(※PCの入力モードを「全角英数」にしておく)

文字	モードキー／キー操作
a	Mode →    Name A Enter
b	Mode →    00 Bc Enter
c	(※PCの入力モードを「ひらがな入力」に)    00 Bc F10 P L SP Enter
d	Mode →    ? +D A# Enter
e	Mode →    1 E End Enter
f	(※PCの入力モードを「ひらがな入力」に)    2Wf F10 P L SP Enter
g	Mode →    BS G Enter
h	Mode →    H X Del - Enter
i	Mode →    7 I Home Enter
j	(※PCの入力モードを「ひらがな入力」に)    5 Rj F10 P L SP Enter
k	Mode →    K Y Enter
l	Mode →    L SP Enter
m	Mode →    / Mv Enter

文字	モードキー／キー操作
n	Mode →    3N PgDn Enter
o	Mode →    0 O Ins Enter
p	Mode →    F10 P Enter
q	(※PCの入力モードを「ひらがな入力」に)    8 Yq F10 P L SP Enter
r	Mode →    5 Rj Enter
s	Mode →    9 S PgUp Enter
t	Mode →    6 T ? Enter
u	Mode →    4 U Enter
v	(※PCの入力モードを「ひらがな入力」に)    / Mv F10 P L SP Enter
w	Mode →    2 Wf Enter
x	(※PCの入力モードを「ひらがな入力」に)    H X Del F10 P L SP Enter
y	Mode →    8 Yq Enter
z	Mode →    J Z Enter

●全角数字、全角記号の入力 (※PCの入力モードを「全角英数」にしておく)

文字	モードキー／キー操作
1	Mode → 1E Enter
2	Mode → 2Wf Enter
3	Mode → 3N PgDn Enter
4	Mode → 4U Enter
5	Mode → 5Rj Enter
?	Mode → 6T? Enter
/	Mode → /MV Enter
.	Mode → .HX Del - Enter

文字	モードキー／キー操作
6	Mode → 6T: Enter
7	Mode → 7! Home / Enter
8	Mode → 8Yq Enter
9	Mode → 9S: PgUp ( Enter
0	Mode → 0O Ins Enter
+	Mode → +D+ Enter
-	Mode → -Z  Enter
*	Mode → *K: Enter

●全角記号の入力(辞書利用) (※PCの入力モードを「全角英数」にしておく)

文字	モードキー／キー操作
=	Mode → F10 P F10 P MV L SP Enter
(	Mode → 6T: F10 P F10 P L SP Enter
¥	Mode → F10 P <K: F10 P L SP Enter
‘	Mode → 9S: PgUp ( F10 P F10 P L SP Enter
;	Mode → F10 P 9S: L SP Enter
“	Mode → 8Yq F10 P F10 P L SP Enter
{	Mode → F10 P F10 P 9S: L SP Enter
<	Mode → <K: F10 P L SP Enter
[	Mode → [G: F10 P F10 P L SP Enter
@	Mode → 6T: F10 P L SP Enter

文字	モードキー／キー操作
!	Mode → MV F10 P F10 P L SP Enter
)	Mode → .HX Del ) F10 P F10 P L SP Enter
%	Mode → 00% Bc F10 P F10 P L SP Enter
\$	Mode → 2Wf F10 P F10 P L SP Enter
:	Mode → F10 P 6T: L SP Enter
}	Mode → F10 P F10 P -Z  L SP Enter
>	Mode → 9S: PgUp ( F10 P L SP Enter
]	Mode → -Z  F10 P F10 P L SP Enter
.	Mode → 9S: PgUp ( L SP Enter

●全角記号の入力2(辞書利用) (※PCの入力モードを「ひらかな入力」にしておく)

文字	モードキー／キー操作
—	Mode → [F10] [F10] [5 R] [L SP] Enter
^	Mode → [F10] [F10] [< K] [L SP] Enter

文字	モードキー／キー操作
～	Mode → [F10] [F10] [< K] [L SP] Enter
—	Mode → [F10] [F10] [G S] [L SP] Enter

以上